

## A MERLIN MAG átalakítása.

A MERLIN MAG rádiós nyitás belső érzékelői jelzés után 5 percig nem küld újabb jelzést (elem kímélés miatt)  
Bizonyos helyzetekben ez a hiányosság nem elfogadható, ilyenkor célszerű az eszköz átalakítása.

Az átalakítás folyamán a belső nyitást átkötjük a külső bemenetre, ott kikapcsolható a késleltetés.

A jumperek beállítása:

FORM – NC  
DELAY – OFF  
INTER – OFF

