

ÜGYFÉL PROGRAM MÓD

Felhasználói kódok programozása

P1 E	Felhasználói kód #1	(Mester kód)	Alap 123		<i>oldal 17</i>
P2 E	Felhasználói kód #2				<i>oldal 17</i>
P3 E	Felhasználói kód #3				<i>oldal 17</i>
P4 E	Felhasználói kód #4				<i>oldal 17</i>
P5 E	Felhasználói kód #5				<i>oldal 17</i>
P6 E	Felhasználói kód #6				<i>oldal 17</i>
P7 E	Felhasználói kód #7				<i>oldal 17</i>
P8 E	Felhasználói kód #8				<i>oldal 17</i>
P9 E	Felhasználói kód #9				<i>oldal 17</i>
P10 E	Felhasználói kód #10				<i>oldal 17</i>
P11 E	Felhasználói kód #11				<i>oldal 17</i>
P12 E	Felhasználói kód #12				<i>oldal 17</i>
P13 E	Felhasználói kód #13				<i>oldal 17</i>
P14 E	Felhasználói kód #14				<i>oldal 17</i>
P15 E	Felhasználói kód #15				<i>oldal 17</i>
P16 E	Felhasználói kód #16				<i>oldal 17</i>
P17 E	Felhasználói kód #17				<i>oldal 17</i>
P18 E	Felhasználói kód #18				<i>oldal 17</i>
-					
-					
P47 E	Felhasználói kód #47				<i>oldal 17</i>
P48 E	Felhasználói kód #48				<i>oldal 17</i>
P49 E	Felhasználói kód #49				<i>oldal 17</i>
P50 E	Felhasználói kód #50				<i>oldal 17</i>

TELEPÍTŐI PROGRAM MÓD

Felhasználói kódengedélyek programozása

P51 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #1	Alap 1-8	P51E-100E Opciók:	<i>oldal 18</i>
P52 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #2	Alap 1-8	1 =Partíció "A"	<i>oldal 18</i>
P53 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #3	Alap 1-8	2 =Partíció "B"	<i>oldal 18</i>
P54 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #4	Alap 1-8	3 =Partíció "C"	<i>oldal 18</i>
P55 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #5	Alap 1-8	4 =Kód élesít	<i>oldal 18</i>
P56 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #6	Alap 1-8	5 =Kód hatástalanít	<i>oldal 18</i>
P57 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #7	Alap 1-8	6 =Otthoni mód be	<i>oldal 18</i>
P58 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #8	Alap 1-8	7 =Otthoni mód ki	<i>oldal 18</i>
P59 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #9	Alap 1-8	8 =Kontroltt működtet	<i>oldal 18</i>
P60 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #10	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P61 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #11	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P62 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #12	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P63 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #13	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P64 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #14	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P65 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #15	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P66 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #16	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
-				
-				
P97 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #47	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P98 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #48	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P99 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #49	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>
P100 E	Alap szintű kódengedélyezés: felhasználó #50	Alap 1-8		<i>oldal 18</i>

Kibővített felhasználó kódengedélyek programozása

P101 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #1	Alap 1234-678	P101E-P150E Opciók	<i>oldal 18</i>
---------------	---	---------------	---------------------------	-----------------

P102 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #2	Alap 0	1 =Kód felülír OTL	<i>oldal 18</i>
P103 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #3	Alap 0	2 =Tel.számot változtat	<i>oldal 18</i>
P104 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #4	Alap 0	3 =Órát változtat	<i>oldal 18</i>
P105 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #5	Alap 0	4 =Eseménytár nyomtatás	<i>oldal 18</i>
P106 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #6	Alap 0	5 =Hívásra válaszol	<i>oldal 18</i>
P107 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #7	Alap 0	6 =Saját kódot változtat	<i>oldal 18</i>
P108 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #8	Alap 0	7 =Minden kódot változtat	<i>oldal 18</i>
P109 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #9	Alap 0	8 =Telepítői mód engedély	<i>oldal 18</i>
P110 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #10	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P111 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #11	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P112 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #12	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P113 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #13	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P114 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #14	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P115 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #15	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P116 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #16	Alap 0		<i>oldal 18</i>
-				
-				
P147 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #47	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P148 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #48	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P149 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #49	Alap 0		<i>oldal 18</i>
P150 E	Kibővített szintű kódengedélyezés: felhasználó #50	Alap 0		<i>oldal 18</i>

Felhasználói kódok programozása időzónához

P151 E	Időzóna engedély: felhasználó #1	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P152 E	Időzóna engedély: felhasználó #2	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P153 E	Időzóna engedély: felhasználó #3	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P154 E	Időzóna engedély: felhasználó #4	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P155 E	Időzóna engedély: felhasználó #5	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P156 E	Időzóna engedély: felhasználó #6	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P157 E	Időzóna engedély: felhasználó #7	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P158 E	Időzóna engedély: felhasználó #8	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P159 E	Időzóna engedély: felhasználó #9	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P160 E	Időzóna engedély: felhasználó #10	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P161 E	Időzóna engedély: felhasználó #11	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P162 E	Időzóna engedély: felhasználó #12	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P163 E	Időzóna engedély: felhasználó #13	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P164 E	Időzóna engedély: felhasználó #14	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P165 E	Időzóna engedély: felhasználó #15	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P166 E	Időzóna engedély: felhasználó #16	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P167 E	Időzóna engedély: felhasználó #17	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P168 E	Időzóna engedély: felhasználó #18	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P169 E	Időzóna engedély: felhasználó #19	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P170 E	Időzóna engedély: felhasználó #20	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
-				
-				
P198 E	Időzóna engedély: felhasználó #48	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P199 E	Időzóna engedély: felhasználó #49	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>
P200 E	Időzóna engedély: felhasználó #50	Alap 0 (24 óra / 7 nap)		<i>oldal 19</i>

Kimenet opciók programozása

P201 E	Elsődleges opciók: kimenet #1	Alap nincs	1 =Fordított	<i>oldal 19</i>
P202 E	Elsődleges opciók: kimenet #2	Alap nincs	2 =Villanó	<i>oldal 19</i>
P203 E	Elsődleges opciók: kimenet #3	Alap nincs	3 =Egyszeri impulz.	<i>oldal 19</i>
P204 E	Elsődleges opciók: kimenet #4	Alap 1	4 =Egyszeri (letilt)	<i>oldal 19</i>

P205 E	Elsődleges opciók: kimenet #5		5 =DTMF vezérlés	<i>oldal 19</i>
P206 E	Elsődleges opciók: kimenet #6		6 =Helyi parancs vezérlés	<i>oldal 19</i>
P207 E	Elsődleges opciók: kimenet #7		7 =Nappali mód imp.időt haszn.	<i>oldal 19</i>
P208 E	Elsődleges opciók: kimenet #8		8 =Impluz. 24 órás riasztásnál	<i>oldal 19</i>
P211 E	Kibővített opciók: kimenet #1	Alap 7,8	1 =Kezelő pánik	<i>oldal 20</i>
P212 E	Kibővített opciók: kimenet #2	Alap 7,8	2 =Kezelő tűz	<i>oldal 20</i>
P213 E	Kibővített opciók: kimenet #3	Alap nincs	3 =Kezelő orvosi	<i>oldal 20</i>
P214 E	Kibővített opciók: kimenet #4	Alap nincs	4 =Kényszer riasztás	<i>oldal 20</i>
P215 E	Kibővített opciók: kimenet #5	Alap nincs	5 =Kezelő szabotázs	<i>oldal 20</i>
P216 E	Kibővített opciók: kimenet #6	Alap 1,2,3,6	6 =Távvezérlő pánik	<i>oldal 20</i>
P217 E	Kibővített opciók: kimenet #7	Alap nincs	7 =24 órás riasztás	<i>oldal 20</i>
P218 E	Kibővített opciók: kimenet #8	Alap nincs	8 =24 órás tűz	<i>oldal 20</i>
P221 E	Kibővített opciók 2: kimenet #1	Alap 1,2	1 =Zóna szabotázs	<i>oldal 21</i>
P222 E	Kibővített opciók 2: kimenet #2	Alap 1,2	2 =Központ doboz szabotázs	<i>oldal 21</i>
P223 E	Kibővített opciók 2: kimenet #3	Alap nincs	3 =AC hiba	<i>oldal 21</i>
P224 E	Kibővített opciók 2: kimenet #4	Alap nincs	4 =Akku hiba	<i>oldal 21</i>
P225 E	Kibővített opciók 2: kimenet #5	Alap 5	5 =Vonal hiba	<i>oldal 21</i>
P226 E	Kibővített opciók 2: kimenet #6	Alap nincs	6 =Vonal csatlakozás hiba	<i>oldal 21</i>
P227 E	Kibővített opciók 2: kimenet #7	Alap nincs	7 =Auto impulzus 5 mp-ként	<i>oldal 21</i>
P228 E	Kibővített opciók 2: kimenet #8	Alap nincs	8 =24 órás riasztás reset	<i>oldal 21</i>
P231 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #1	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P232 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #2	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P233 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #3	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P234 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #4	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P235 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #5	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P236 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #6	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P237 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #7	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P238 E	Idő zóna auto BE/KI: kimenet #8	Alap 0 (soha)		<i>oldal 21</i>
P241 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #1	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P242 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #2	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P243 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #3	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P244 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #4	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P245 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #5	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P246 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #6	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P247 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #7	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P248 E	Idő zóna engedélyez: kimenet #8	Alap 0 (mindig)		<i>oldal 22</i>
P249 E	Telepítői Kód	Alap 000000	3 számjegynél mindig hosszabb legyen!	

KEZELŐ PROGRAMOZÁSA OPCIÓK

P250 E	Kezelő "A" partícióban	Alap 1-8		<i>oldal 22</i>
P251 E	Kezelő "B" partícióban	Alap nincs		<i>oldal 22</i>
P252 E	Kezelő "C" partícióban	Alap nincs		<i>oldal 22</i>
P253 E	Beállítások engedélyezése kezelőről	Alap 1-8		<i>oldal 22</i>
P254 E	Otthoni mód használat engedély kezelőről	Alap 1-8		<i>oldal 22</i>
P255 E	Kontrol mód használat engedély kezelőről	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P256 E	Zóna kizárás engedély kezelőről	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P257 E	Pánik Gomb engedélyez - kezelő LED	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P258 E	Késleltetett Pánik Gomb engedélyez - kezelő LED	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P259 E	1&3 Pánik riasztás engedélyez	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P260 E	4&6 Tűz riasztás engedélyez	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P261 E	7&9 Orvosi riasztás engedélyez	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>
P262 E	Zónariasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8		<i>oldal 23</i>

P263 E	Otthoni mód riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P264 E	24 órás zónariasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P265 E	Nappali mód riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P266 E	Kilépési késleltetés alatt kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P267 E	Otthoni mód kilépési késleltetés alatt zümmer jelez	Alap nincs	<i>oldal 23</i>
P268 E	Belépési késleltetés alatt kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P269 E	Rádiós felügyeleti idő lejárt/zóna inaktivitás: züm. jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P270 E	Kezelő szabotázsánál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P271 E	Zóna szabotázsánál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P272 E	Központ doboz szabotázsánál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 23</i>
P273 E	Távvezérlő pánik riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 24</i>
P274 E	Pánik riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 24</i>
P275 E	Tűz riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 24</i>
P276 E	Orvosi riasztásnál kezelő zümmer jelez	Alap 1-8	<i>oldal 24</i>
P277 E	Vonal hibánál kezelő zümmer jelez	Alap nincs	<i>oldal 24</i>
P278 E	Kilépési késleltetés után LED-ek kikapcsolnak	Alap nincs	<i>oldal 24</i>

"A" PARTÍCIÓ ELSŐDLEGES KIMENETI OPCIÓI

P281 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #1	Alap 1,2	P281E-288E opciók 1 =Alapzóna aktivációk	<i>oldal 24</i>
P282 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #2	Alap 1,2	2 =Otthoni mód aktivációk	<i>oldal 24</i>
P283 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #3	Alap nincs	3 =Távvezérlő csipog	<i>oldal 24</i>
P284 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #4	Alap 5	4 =Minden zóna zárt (OK)	<i>oldal 24</i>
P285 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #5	Alap nincs	5 =2mp imp.ha élesít/hatástalanít	<i>oldal 24</i>
P286 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #6	Alap nincs	6 =Tartalék	<i>oldal 24</i>
P287 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #7	Alap nincs	7 =Nappali zóna aktivációk	<i>oldal 24</i>
P288 E	"A" partíció elsődleges opciói: kimenet #8	Alap nincs	8 =Tartalék	<i>oldal 24</i>

*** * "A" PARTÍCIÓ TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI * ***

P289 E	"A" Partíció jelentés opciói	Alap 1,2	<i>oldal 29</i>
	1 = Élesítés/Hatástalanítás: jelentés küldés		
	2 = Otthoni mód élesítés/hatástalanítás: jelentés küldés		
	3 = Riasztás után hatástalanít: jelentés küldés		
	4 = Otthoni módban riasztás után hatástalanít: jelentés küldés		
	5 = Kilépési késleltetés után élesít: jelentés küldés		
	6 = Összes zóna visszaállt csak hatástalanításkor: jelentés küldés		
	7 = Tartalék: jelentés küldés		
	8 = Tartalék: jelentés küldés		

"A" PARTÍCIÓ PARAMÉTEREINEK PROGRAMOZÁSA

P290 E	Időzónák használata "A" partícióban: automatikus élesítés/hatástalanítás	Alap 0	<i>oldal 26</i>
---------------	--	--------	-----------------

"A" PARTÍCIÓ SPECIÁLIS KIMENETI OPCIÓI

P291 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #1	Alap 0	P291E-298E opciók 1 =Bármely kizárás	<i>oldal 25</i>
P292 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #2	Alap 0	2 =Auto kizárás figyelmeztet	<i>oldal 25</i>
P293 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #3	Alap 0	3 =Belépés beep	<i>oldal 25</i>
P294 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #4	Alap 0	4 =Kilépés beep	<i>oldal 25</i>
P295 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #5	Alap 0	5 =Kontrol	<i>oldal 25</i>
P296 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #6	Alap 0	6 =Élesítés után	<i>oldal 25</i>
P297 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #7	Alap 0	7 =Otthoni mód élesítés után	<i>oldal 25</i>

P298 E "A" partíció speciális opciói: kimenet #8 Alap 0 8 =Hatástalanítás után *oldal 25*

"A" PARTÍCIÓ KEZELŐINEK OPCIÓI

P299 E Kilépés alatt ARM gomb hatástalanít Alap 1-8 *oldal 26*

P300 E Otthoni módban STAY gomb hatástalanít Alap nincs *oldal 26*

"A" PARTÍCIÓ VEGYES OPCIÓI

P301 E Vegyes partíció opciók 1 Alap 1,8 1 =Zóna nyitva:nem élesíthető *oldal 27*
2 ="ARM" gomb kód előtt
3 ="STAY" gomb kód előtt
4 =Kód szükséges élesítéshez
5 =Kód szükséges kontrolhoz
6 =Kontrol funkció kapcsol
7 =Pillanatnyi kontrol kapcs.
8 =Kontrol/Chime gomb tilt nappali módot

P302 E Vegyes partíció opciók 2 Alap 1,3,4,6 1 =Kulcsos kapcsoló engedélyez *oldal 28*
2 =2. kulcsos kapcs. engedélyez
3 =Kulcsos kapcs. élesít (otthon is)
4 =Távvezérlő csipog ha Élesítve
5 =Távvezérlő csipog Otthoni módban
6 =2 mp impulzus élesítésnél
7 =2 mp impulzus hatástalanításnál
8 =Hozzáférés kontrol akkor is ha élesítve

P303 E "A" PARTÍCIÓ IDŐ ÉS KÉSLELTETÉS OPCIÓI Alap 8 1 =Partíció éles ha időzóna lejárt *oldal 26*
2 =Partíció hatástalan ha időzóna indul
3 =Otthoni mód kilépési késleltetés tiltva
4 =Élesítés kilépési késleltetés tiltva
5 =Otthoni mód belépési késleltetés tiltva
6 =Élesítés belépési késleltetés tiltva
7 =Speciális belépési időzítő használata
8 =Otthoni mód riasztás&kizárások jelentése tel.hívón

VEGYES RENDSZEROPCIÓK "A"

P310 E Opciók Alap 6,8 1 =AC hibát felülír *oldal 30*
2 =Sziréna Kimenet: kimenet #1-en
3 =Sziréna Kimenet: kimenet #2-en
4 =Kezelő LED-ek kikapcsolva amikor éles
5 =Zóna szabotázs felülír kilépési késleltetés alatt
6 =Telepítői kód közvetlen hozzáférés
7 =Telepítőt kizár
8 ="C" partíció zónái "A"&"B" partíció közös zónái

VEGYES RENDSZEROPCIÓK "B"

P311 E Opciók Alap 1,2,3,4 1 =Rendszer szabotázs EOL- vagy EOL nélkül
2 =Kulcsos kapcs. szabotázs EOL- vagy EOL nélkül
3 =alsó kulcs.kapcs. pillanatnyi vagy zár
4 =Magas kulcs.kapcs. pillanatnyi vagy zár
5 =
6 =
7 =
8 =

**** KEZELŐ BELEHALLGATÓ OPCIÓK ****

P312 E Kezelő belehallgató opciók

**** KIMENET #1 BELEHALLGATÓ OPCIÓK ****

P313 E Kimenet #1 belehallgató opciók Alap = Ki

**** VEGYES TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓK A ****

P314 E Vegyes telefonhívó opciók A

**** VEGYES TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓK B ****

P315 E Vegyes telefonhívó opciók B

**** HÍVÁSFOLYAMATOK ****

P321 E Opciók: hívásfolyamat #1 Alap 1,7

P322 E Opciók: hívásfolyamat #2 Alap 0

P323 E Opciók: hívásfolyamat #3 Alap 0

P324 E Opciók: hívásfolyamat #4 Alap 0

**** MAXIMUM TÁRCSÁZÁSI KÍSÉRLET HÍVÁSFOLYAMATONKÉNT ****

P325 E Maximum tárcsázási kísérlet: hívásfolyamat #1-Érték 1-99 (Alap 3)

P326 E Maximum tárcsázási kísérlet: hívásfolyamat #2-Érték 1-99 (Alap 3)

P327 E Maximum tárcsázási kísérlet: hívásfolyamat #3-Érték 1-99 (Alap 3)

P328 E Maximum tárcsázási kísérlet: hívásfolyamat #4-Érték 1-99 (Alap 3)

**** TELEFONSZÁM ELŐHÍVÓ ****

P330 E Előhívó maximum 16 karakter

**** TELEFONSZÁMOK PROGRAMOZÁSA ****

P312E Opciók (Alap 1-7 Be) oldal 57

- 1 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg hatástalan
- 2 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg éles
- 3 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg otthoni
- 4 =Engedélyezve hívás alatt amíg hatástalan
- 5 =Engedélyezve hívás alatt amíg éles
- 6 =Engedélyezve hívás alatt amíg otthoni
- 7 =Engedélyezve bejövő hívásra
- 8 =Mindig

P313E Opciók (Alap = Ki) oldal 57

- 1 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg hatástalan
- 2 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg éles
- 3 =Engedélyezve tárcsázás alatt amíg otthoni
- 4 =Engedélyezve hívás alatt amíg hatástalan
- 5 =Engedélyezve hívás alatt amíg éles
- 6 =Engedélyezve hívás alatt amíg otthoni
- 7 =Engedélyezve bejövő hívásra
- 8 =Mindig

P314E Opciók (Alap 1,2,4,5,6,7,8) oldal 56

- 1 =Kényszer riasztás jelentés
- 2 =AC hiba jelentés
- 3 =Akku hiba jelentés
- 4 =Rádiós elem merülés jelentés
- 5 =Rendszer szabotázs jelentés
- 6 =Vonalhiba jelentés
- 7 =Jelentés ha rádiós eszköz felügyelési időtúllépés
- 8 =Jelentés ha zóna inaktivitás időtúllépés

P315E Opciók (Alap 1,2,3,4) oldal 57

- 1 =Pánik riasztás jelentés
- 2 =Tűz riasztás jelentés
- 3 =Orvosi riasztás jelentés
- 4 =24 órás riasztás jelentés (privát hívás/hangpanel)

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

oldal 49

P331 E	Telefonszám 1 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>
P332 E	Telefonszám 2 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>
P333 E	Telefonszám 3 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>
P334 E	Telefonszám 4 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>
P335 E	Telefonszám 5 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>
P336 E	Telefonszám 6 (16 karakter max)		<i>oldal 50</i>

**** TELEFONSZÁMOK JELENTÉS OPCIÓI ****

P337 E	Jelentés opciók: telefonszám #1	Alap 2	P337E-342E Opciók	<i>oldal 50</i>
P338 E	Jelentés opciók: telefonszám #2	Alap 2	1 =Contact ID	
P339 E	Jelentés opciók: telefonszám #3	Alap 2	2 =Privát szám hívás	
P340 E	Jelentés opciók: telefonszám #4	Alap 2	3 =Pager	
P341 E	Jelentés opciók: telefonszám #5	Alap 2	4 =Voice panel	
P342 E	Jelentés opciók: telefonszám #6	Alap 2	5 =4+2 10pps (Handshake 1400/Tone 1800)	
			6 =4+2 10pps (Handshake 1400/Tone 1900)	
			7 =4+2 10pps (Handshake 2300/Tone 1800)	
			8 =4+2 10pps (Handshake 2300/Tone 1900)	
			9 =4+2 20pps (Handshake 1400/Tone 1800)	
			10 =4+2 20pps (Handshake 1400/Tone 1900)	
			11 =4+2 20pps (Handshake 2300/Tone 1800)	
			12 =4+2 20pps (Handshake 2300Tone 1900)	
			13 =4+2 DTMF	

**** TELEFONSZÁMOK JELENTÉS OPCIÓI ****

P343 E	Jelentés opciók: telefonszám #1		P343E-348E Opciók (Alap 4,5,7)	<i>oldal 51</i>
P344 E	Jelentés opciók: telefonszám #2		1 =Hívás folyamat ellenőrzés	
P345 E	Jelentés opciók: telefonszám #3		2 =Vaktárcsázás	
P346 E	Jelentés opciók: telefonszám #4		3 =Csoport szám használata Contact ID-hoz	
P347 E	Jelentés opciók: telefonszám #5		4 =Visszaállítás jelentése	
P348 E	Jelentés opciók: telefonszám #6		5 =Teszthívások	
			6 =Tartalék	
			7 =Automatikus nyugtázás (privát szám)	
			8 =Tartalék	

KÉNYSZER SZÁMJEGY PROGRAMOZÁS

P350 E	Kényszer számjegy (Érték 1-9-ig, 0=tilt)	Alap 0	<i>oldal 31</i>
---------------	--	--------	-----------------

**** ZÓNA-AKTIVÁCIÓK HÍVÁSFOLYAMATAI ****

P351 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 1 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P352 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 2 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P353 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 3 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P354 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 4 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P355 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 5 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P356 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 6 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P357 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 7 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P358 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 8 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P359 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 9 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P360 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 10 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P361 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 11 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P362 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 12 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P363 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 13 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P364 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 14 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P365 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 15 aktiváció		<i>oldal 52</i>
P366 E	Hívásfolyamat 1-4: Zóna 16 aktiváció		<i>oldal 52</i>

**** AUTOMATA VÁLASZ CSENGETÉSSZÁMLÁLÓ ****

P369 E Auto-válasz csengetésszámlálás

Alap 8

oldal 57

**** RENDSZERJELENTÉS OPCIÓK ****

P370 E Rendszer opciók

Alap 1,2,7

oldal 48

- 1 =Kommunikátor engedélyezve
- 2 =Fax kikerülés
- 3 =Vonalfigyelés tiltva
- 4 =DTMF vagy Pulse
- 5 =Fordított Pulse
- 6 =DTMF tone hosszúság/100 ms szünetekkel
- 7 =Automatikus modemfelismerés
- 8 =Force Bell 103/V21

**** KONTROL KÓD OPCIÓK ****

P371 E Kontrol kód kimenet vezérléshez

oldal 45

P372 E Kontrol kód az "A" partícióhoz

oldal 45

P373 E Kontrol kód az "B" partícióhoz

oldal 45

P374 E Kontrol kód az "C" partícióhoz

oldal 45

P375 E Kontrol a mikrofon bekapcsoláshoz

oldal 45

**** CONTACT ID AZONOSÍTÓ KÓDOK ****

P376 E "A" partíció azonosító kód

Alap 0000

oldal 54

P377 E "B" partíció azonosító kód

oldal 54

P378 E "C" partíció azonosító kód

oldal 54

"B" PARTÍCIÓ ELSŐDLEGES KIMENETI OPCIÓI

P381 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #1

Alap 1,2

oldal 24

P382 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #2

Alap 1,2

oldal 24

P383 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #3

Alap nincs

oldal 24

P384 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #4

Alap nincs

oldal 24

P385 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #5

Alap nincs

oldal 24

P386 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #6

Alap nincs

oldal 24

P387 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #7

Alap nincs

oldal 24

P388 E "B" partíció elsődleges opciói: kimenet #8

Alap nincs

oldal 24

P381E-388E opciók

- 1 =Alapzóna aktivációk
- 2 =Otthoni mód aktivációk
- 3 =Távvezérlő csipog
- 4 =Minden zóna zárt (OK)
- 5 =2mp imp.ha élesít/hatástalanít
- 6 =Tartalék
- 7 =Nappali zóna aktivációk
- 8 =Tartalék

**** "B" PARTÍCIÓ TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI ****

P389 E "B" Partíció jelentés opciói

Alap 1,2

oldal 30

- 1 = Élesítés/Hatástalanítás: jelentés küldés
- 2 = Otthoni mód élesítés/hatástalanítás: jelentés küldés
- 3 = Riasztás után hatástalanít: jelentés küldés
- 4 = Otthoni módban riasztás után hatástalanít: jelentés küldés
- 5 = Kilépési késleltetés után élesít: jelentés küldés
- 6 = Összes zóna visszaállt csak hatástalanításkor: jelentés küldés
- 7 = Tartalék: jelentés küldés
- 8 = Tartalék: jelentés küldés

"B" PARTÍCIÓ PARAMÉTEREINEK PROGRAMOZÁSA

P390 E Időzónák használata "B" partícióban: automatikus élesítés/hatástalanítás Alap 0 *oldal 26*

"B" PARTÍCIÓ SPECIÁLIS KIMENETI OPCÍÓI

P391 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #1	Alap 0	P391E-398E opciók 1 =Bármely kizárás	<i>oldal 25</i>
P392 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #2	Alap 0	2 =Auto kizárás figyelmeztet	<i>oldal 25</i>
P393 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #3	Alap 0	3 =Belépés beep	<i>oldal 25</i>
P394 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #4	Alap 0	4 =Kilépés beep	<i>oldal 25</i>
P395 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #5	Alap 0	5 =Kontrol	<i>oldal 25</i>
P396 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #6	Alap 0	6 =Élesítés után	<i>oldal 25</i>
P397 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #7	Alap 0	7 =Otthoni mód élesítés után	<i>oldal 25</i>
P398 E "B" partíció speciális opciói: kimenet #8	Alap 0	8 =Hatástalanítás után	<i>oldal 25</i>

"B" PARTÍCIÓ KEZELŐINEK OPCÍÓI

P399 E Kilépés alatt ARM gomb hatástalanít	Alap 1-8		<i>oldal 26</i>
P400 E Otthoni módban STAY gomb hatástalanít	Alap nincs		<i>oldal 26</i>

"B" PARTÍCIÓ VEGYES OPCÍÓI

P401 E Vegyes partíció opciók 1	Alap 1,8	1 =Zóna nyitva:nem élesíthető 2 ="ARM" gomb kód előtt 3 ="STAY" gomb kód előtt 4 =Kód szükséges élesítéshez 5 =Kód szükséges kontrolhoz 6 =Kontrol funkció kapcsol 7 =Pillanatnyi kontrol kapcs. 8 =Kontrol/Chime gomb tilt nappali módot	<i>oldal 27</i>
P402 E Vegyes partíció opciók 2	Alap 3,4,6	1 =Kulcsos kapcsoló engedélyez 2 =2. kulcsos kapcs. engedélyez 3 =Kulcsos kapcs. élesít (otthoni is) 4 =Távvezérlő csipog ha Élesítve 5 =Távvezérlő csipog Otthoni módban 6 =2 mp impulzus élesítésnél 7 =2 mp impulzus hatástalanításnál 8 =Hozzáférés kontrol akkor is ha élesítve	<i>oldal 28</i>
P403 E "B" PARTÍCIÓ IDŐ ÉS KÉSLELTETÉS OPCÍÓI	Alap 8	1 =Partíció éles ha időzóna lejárt 2 =Partíció hatástalan ha időzóna indul 3 =Otthoni mód kilépési késleltetés tiltva 4 =Élesítés kilépési késleltetés tiltva 5 =Otthoni mód belépési késleltetés tiltva 6 =Élesítés belépési késleltetés tiltva 7 =Speciális belépési időzítő használata 8 =Otthoni mód riasztás&kizárások jelentése tel.hívón	<i>oldal 26</i>

TESZT ZÓNÁK

P408 E TESZT ZÓNÁK	Alap nincs		<i>oldal 32</i>
P409 E TESZT ZÓNÁK			<i>oldal 32</i>

EGYSZERES VAGY DUPLA ZÓNA BEMENET (8 VAGY 16 ZÓNA)

P410 E Egyszeres vagy dupla zóna bemenet	Alap - mind KI (csak 1-8 zónák)		<i>oldal 32</i>
---	---------------------------------	--	-----------------

ZÓNAÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA REZGÉSÉRZÉKELŐKHÖZ

P411 E	Rezgésérzékenység zóna 1	Alap 0	0 =Nincs rezgésérzékelő	oldal 31
P412 E	Rezgésérzékenység zóna 2	Alap 0	Érzékenység 1-8	oldal 31
P413 E	Rezgésérzékenység zóna 3	Alap 0	1 =Magas érzékenység	oldal 31
P414 E	Rezgésérzékenység zóna 4	Alap 0	2 =Alacsony érzékenység	oldal 31
P415 E	Rezgésérzékenység zóna 5	Alap 0		oldal 31
P416 E	Rezgésérzékenység zóna 6	Alap 0		oldal 31
P417 E	Rezgésérzékenység zóna 7	Alap 0		oldal 31
P418 E	Rezgésérzékenység zóna 8	Alap 0		oldal 31

ZÓNA LEZÁRÓ ELLENÁLLÁS OPCIÓK

P419 E	Zóna lezáró ellenállás opciók	Alap 1-8		oldal 32
--------	-------------------------------	----------	--	----------

ZÓNA REAKCIÓIDŐ BEÁLLÍTÁS

P420 E	Zóna reakcióidő beállítás	Alap 6 (érték 1-31E)		oldal 31
--------	---------------------------	----------------------	--	----------

* * RENDSZERESEMÉNYEK HÍVÁSFOLYAMATAI * *

P421 E	A partíció jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P422 E	B partíció jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P423 E	C partíció jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P424 E	Kezelő "Pánik" (és 1&3 gombok) jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P425 E	Kezelő "Tűz" (és 4&6 gombok) jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P426 E	Kezelő "Orvosi" (és 7&9 gombok) jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P427 E	Akku hiba jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 0		oldal 53
P428 E	AC hiba jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P429 E	Vonal hiba jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P430 E	Rádiós PIR elemhiba jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P431 E	Távvezérlő elemhiba jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P432 E	Kezelő szabotázs jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P433 E	Központ doboz szabotázs jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 53
P434 E	Rádiós pánik jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 54
P435 E	Teszt hívások jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 54
P436 E	Kényszer riasztások jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 54
P437 E	Rádiós eszköz felügyelési időtűllépés jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 54
P438 E	Zóna inaktivitás időtűllépés jelentéseinek hívásfolyamata 1-4	Alap 1		oldal 54

ALSÓ ZÓNÁK BEÁLLÍTÁSAI (ZÓNÁK 1-8)

P441 E	Zóna: az "A" partícióban	Alap mind		oldal 32
P442 E	Zóna: a "B" partícióban	Alap egyik sem / "C" partíció ha egy zóna mindkét partícióhoz jelölt		oldal 33
P443 E	Zóna: N/O vagy N/C	Alap N/C Ki=N/C Be=N/O		oldal 33
P444 E	Zóna: rádiós PIR/Nyitás	Alap Ki		oldal 33
P445 E	Zóna: Otthoni módban	Alap zónák 1-8		oldal 33
P446 E	Zóna: kizárható	Alap mind		oldal 33
P447 E	Zóna: automatikus kizárás	Alap egyik sem		oldal 33
P448 E	Zóna: Követő	Alap egyik sem		oldal 33
P449 E	Zóna: kétszeres megsértésű	Alap egyik sem		oldal 33
P450 E	Zóna: 24 órás	Alap egyik sem		oldal 33
P451 E	Zóna: 24 órás tűz	Alap egyik sem		oldal 33
P452 E	Zóna: 24 órás auto-reszet	Alap egyik sem		oldal 33

P453 E	Zóna: nappali	Alap egyik sem	<i>oldal 33</i>
P454 E	Zóna: folyamatos nappali	Alap egyik sem	<i>oldal 34</i>
P455 E	Zóna: sziréna kizár	Alap egyik sem	<i>oldal 34</i>
P456 E	Zóna: hozzáféréskontrol ajtó bemenet	Alap egyik sem	<i>oldal 34</i>
P457 E	Zóna: hozzáféréskontrol kimenetkérelem	Alap egyik sem	<i>oldal 34</i>

**** TÖBBSZÖRÖS ZÓNA AKTIVÁCIÓK JELENTÉSEI ****

P458 E	Többszörös zóna aktivációk jelentése: zónák 1-8	Alap 1-8 be	<i>oldal 34</i>
---------------	---	-------------	-----------------

1-8 ZÓNÁK INAKTIVITÁS FIGYELÉSE

P459 E	1-8 zónák inaktivitás figyelése	Alap nincs	<i>oldal 34</i>
---------------	---------------------------------	------------	-----------------

A RENDSZER NEM ÉLESÍTHETŐ HA 1-8 ZÓNA NYITVA

P460 E	1-8 zónák nyitva: a rendszer nem élesíthető	Alap nincs	<i>oldal 34</i>
---------------	---	------------	-----------------

FELSŐ ZÓNÁK BEÁLLÍTÁSAI (ZÓNÁK 9-16)

P461 E	Zóna: az "A" partícióban	Alap mind	<i>oldal 34</i>
P462 E	Zóna: a "B" partícióban	Alap egyik sem / "C" partíció ha egy zóna mindkét partícióhoz jelölt	<i>oldal 34</i>
P463 E	Zóna: N/O vagy N/C	Alap N/C Ki=N/C Be=N/O	<i>oldal 34</i>
P464 E	Zóna: rádiós PIR/Nyitás	Alap Ki	<i>oldal 35</i>
P465 E	Zóna: Otthoni módban	Alap zónák 1-8	<i>oldal 35</i>
P466 E	Zóna: kizárható	Alap mind	<i>oldal 35</i>
P467 E	Zóna: automatikus kizárás	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P468 E	Zóna: Követő	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P469 E	Zóna: kétszeres megsértésű	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P470 E	Zóna: 24 órás	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P471 E	Zóna: 24 órás tűz	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P472 E	Zóna: 24 órás auto-reszet	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P473 E	Zóna: nappali	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P474 E	Zóna: folyamatos nappali	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P475 E	Zóna: sziréna kizár	Alap egyik sem	<i>oldal 35</i>
P476 E	Zóna: hozzáféréskontrol ajtó bemenet	Alap egyik sem	<i>oldal 36</i>
P477 E	Zóna: hozzáféréskontrol kimenetkérelem	Alap egyik sem	<i>oldal 36</i>

**** TÖBBSZÖRÖS ZÓNA AKTIVÁCIÓK JELENTÉSEI ****

P478 E	Többszörös zóna aktivációk jelentése: zónák 9-16	Alap 1-8 be	<i>oldal 36</i>
---------------	--	-------------	-----------------

9-16 ZÓNÁK INAKTIVITÁS FIGYELÉSE

P479 E	9-16 zónák inaktivitás figyelése	Alap nincs	<i>oldal 36</i>
---------------	----------------------------------	------------	-----------------

A RENDSZER NEM ÉLESÍTHETŐ HA 9-16 ZÓNA NYITVA

P480 E	9-16 zónák nyitva: a rendszer nem élesíthető	Alap nincs	<i>oldal 36</i>
---------------	--	------------	-----------------

"C" PARTÍCIÓ ELSŐDLEGES KIMENETI OPCÍÓI

P481 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #1	Alap 1,2	P481E-488E opciók	oldal 24
P482 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #2	Alap 1,2	1 =Alapzóna aktivációk	oldal 24
P483 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #3	Alap nincs	2 =Otthoni mód aktivációk	oldal 24
P484 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #4	Alap nincs	3 =Távvezérlő csipog	oldal 24
P485 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #5	Alap nincs	4 =Minden zóna zárt (OK)	oldal 24
P486 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #6	Alap nincs	5 =2mp imp.ha élesít/hatástalanít	oldal 24
P487 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #7	Alap nincs	6 =Tartalék	oldal 24
P488 E	"C" partíció elsődleges opciói: kimenet #8	Alap nincs	7 =Nappali zóna aktivációk	oldal 24
			8 =Tartalék	oldal 24

**** "C" PARTÍCIÓ TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI ****

P489 E	"C" Partíció jelentés opciói	Alap 1,2		oldal 30
	1 = Élesítés/Hatástalanítás: jelentés küldés			
	2 = Otthoni mód élesítés/hatástalanítás: jelentés küldés			
	3 = Riasztás után hatástalanít: jelentés küldés			
	4 = Otthoni módban riasztás után hatástalanít: jelentés küldés			
	5 = Kilépési késleltetés után élesít: jelentés küldés			
	6 = Összes zóna visszaállt csak hatástalanításkor: jelentés küldés			
	7 = Tartalék: jelentés küldés			
	8 = Tartalék: jelentés küldés			

"C" PARTÍCIÓ PARAMÉTEREINEK PROGRAMOZÁSA

P490 E	Időzónák használata "C" partícióban: automatikus élesítés/hatástalanítás	Alap 0		oldal 26
---------------	--	--------	--	----------

"C" PARTÍCIÓ SPECIÁLIS KIMENETI OPCIÓI

P491 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #1	Alap 0	P491E-498E opciók	oldal 25
P492 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #2	Alap 0	1 =Bármely kizárás	oldal 25
P493 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #3	Alap 0	2 =Auto kizárás figyelmeztet	oldal 25
P494 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #4	Alap 0	3 =Belépés beep	oldal 25
P495 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #5	Alap 0	4 =Kilépés beep	oldal 25
P496 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #6	Alap 0	5 =Kontrol	oldal 25
P497 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #7	Alap 0	6 =Élesítés után	oldal 25
P498 E	"A" partíció speciális opciói: kimenet #8	Alap 0	7 =Otthoni mód élesítés után	oldal 25
			8 =Hatástalanítás után	oldal 25

"C" PARTÍCIÓ KEZELŐINEK OPCIÓI

P499 E	Kilépés alatt ARM gomb hatástalanít	Alap 1-8		oldal 26
P500 E	Otthoni módban STAY gomb hatástalanít	Alap nincs		oldal 26

"C" PARTÍCIÓ VEGYES OPCIÓI

P501 E	Vegyes partíció opciók 1	Alap 1,8	1 =Zóna nyitva:nem élesíthető	oldal 27
			2 ="ARM" gomb kód előtt	
			3 ="STAY" gomb kód előtt	
			4 =Kód szükséges élesítéshez	
			5 =Kód szükséges kontrolhoz	
			6 =Kontrol funkció kapcsol	
			7 =Pillanatnyi kontrol kapcs.	
			8 =Kontrol/Chime gomb tilt nappali módot	
P502 E	Vegyes partíció opciók 2	Alap 3,4,6	1 =Kulcsos kapcsoló engedélyez	oldal 28

- 2 =2. kulcsos kapcs. engedélyez
- 3 =Kulcsos kapcs. élesít (otthonit is)
- 4 =Távvezérlő csipog ha Élesítve
- 5 =Távvezérlő csipog Otthoni módban
- 6 =2 mp impulzus élesítésnél
- 7 =2 mp impulzus hatástalanításnál
- 8 =Hozzáférés kontrol akkor is ha élesítve

P503 E "C" PARTÍCIÓ IDŐ ÉS KÉSLELTETÉS OPCIÓI

Alap 8

- 1 =Partíció éles ha időzóna lejárt *oldal 26*
- 2 =Partíció hatástalan ha időzóna indul
- 3 =Otthoni mód kilépési késleltetés tiltva
- 4 =Élesítés kilépési késleltetés tiltva
- 5 =Otthoni mód belépési késleltetés tiltva
- 6 =Élesítés belépési késleltetés tiltva
- 7 =Speciális belépési időzítő használata
- 8 =Otthoni mód riasztás&kizárások jelentése tel.hívón

RENDSZER KÉSLELTETÉSEK & IDŐZÍTŐK

P511 E Belépési késleltetés: zóna 1	Alap 20 mp	Késleltetés idő értékek	<i>oldal 36</i>
P512 E Belépési késleltetés: zóna 2	Alap 20 mp	0=azonnali, nincs késleltetés	<i>oldal 36</i>
P513 E Belépési késleltetés: zóna 3	Alap 0	1-9999=1-9999 mp	<i>oldal 36</i>
P514 E Belépési késleltetés: zóna 4	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P515 E Belépési késleltetés: zóna 5	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P516 E Belépési késleltetés: zóna 6	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P517 E Belépési késleltetés: zóna 7	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P518 E Belépési késleltetés: zóna 8	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P519 E Belépési késleltetés: zóna 9	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P520 E Belépési késleltetés: zóna 10	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P521 E Belépési késleltetés: zóna 11	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P522 E Belépési késleltetés: zóna 12	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P523 E Belépési késleltetés: zóna 13	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P524 E Belépési késleltetés: zóna 14	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P525 E Belépési késleltetés: zóna 15	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P526 E Belépési késleltetés: zóna 16	Alap 0		<i>oldal 36</i>
P531 E "A" partíció kilépési késleltetés	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P532 E "B" partíció kilépési késleltetés	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P533 E "C" partíció kilépési késleltetés	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P534 E "A" partíció kétszeres megsértés idő periódus	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P535 E "B" partíció kétszeres megsértés idő periódus	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P536 E "C" partíció kétszeres megsértés idő periódus	Alap 60 mp		<i>oldal 36</i>
P537 E "A" partíció ajtó túl hosszan nyitva időzítő (DOTL)	Alap 10 mp		<i>oldal 38</i>
P538 E "B" partíció ajtó túl hosszan nyitva időzítő (DOTL)	Alap 10 mp		<i>oldal 38</i>
P539 E "C" partíció ajtó túl hosszan nyitva időzítő (DOTL)	Alap 10 mp		<i>oldal 38</i>
P540 E "A" partíció speciális otthoni mód belépési késleltetés	Alap 20 mp		<i>oldal 36</i>
P541 E "B" partíció speciális otthoni mód belépési késleltetés	Alap 20 mp		<i>oldal 36</i>
P542 E "C" partíció speciális otthoni mód belépési késleltetés	Alap 20 mp		<i>oldal 36</i>
P543 E "A" partíció nappali zóna kezelő zümmer időtartam	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>
P544 E "B" partíció nappali zóna kezelő zümmer időtartam	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>
P545 E "C" partíció nappali zóna kezelő zümmer időtartam	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>
P546 E "A" partíció nappali zóna kimeneteinek időtartama	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>
P547 E "B" partíció nappali zóna kimeneteinek időtartama	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>
P548 E "C" partíció nappali zóna kimeneteinek időtartama	Alap 2 mp		<i>oldal 37</i>

P551 E	Reszet idő: kimenet #1	Alap 300 mp	Reszet idő értékek	<i>oldal 37</i>
P552 E	Reszet idő: kimenet #2	Alap 300 mp	0=zárt	<i>oldal 37</i>
P553 E	Reszet idő: kimenet #3	Alap 0 mp	1-999=1-999 mp	<i>oldal 37</i>
P554 E	Reszet idő: kimenet #4	Alap 0 mp		<i>oldal 37</i>
P555 E	Reszet idő: kimenet #5	Alap 0 mp		<i>oldal 37</i>
P556 E	Reszet idő: kimenet #6	Alap 600 mp		<i>oldal 37</i>
P557 E	Reszet idő: kimenet #7	Alap 0 mp		<i>oldal 37</i>
P558 E	Reszet idő: kimenet #8	Alap 0 mp		<i>oldal 37</i>

P559 E AC hiba jelentés késleltetés tel.hívón (0-9999 mp) Alap 600 *oldal 37*

P560 E Zóna jelentés késleltetés tel.hívón (0-9999 mp) Alap 0 *oldal 37*

P561 E Időzített késleltetés: Kimenet #1 Alap 0 Késleltetés idő értékek *oldal 37*

P562 E Időzített késleltetés: Kimenet #2 Alap 0 0=nincs késleltetés *oldal 37*

P563 E Időzített késleltetés: Kimenet #3 Alap 0 1-999=1-999 mp *oldal 37*

P564 E Időzített késleltetés: Kimenet #4 Alap 0 *oldal 37*

P565 E Időzített késleltetés: Kimenet #5 Alap 0 *oldal 37*

P566 E Időzített késleltetés: Kimenet #6 Alap 0 *oldal 37*

P567 E Időzített késleltetés: Kimenet #7 Alap 0 *oldal 37*

P568 E Időzített késleltetés: Kimenet #8 Alap 0 *oldal 37*

P569 E Zóna inaktivitás időzítő (0-255 óra) Alap 120 óra *oldal 37*

P570 E Rádiós eszköz felügyelés időzítő (0-255 perc) Alap 240 perc *oldal 37*

P571 E Impulzus idő: Kimenet #1 Alap 1 Impulzus idő érték *oldal 37*

P572 E Impulzus idő: Kimenet #2 Alap 1 1-999 (min 1) *oldal 37*

P573 E Impulzus idő: Kimenet #3 Alap 1 1-999-ig 1/10 mp-ben *oldal 37*

P574 E Impulzus idő: Kimenet #4 Alap 1 pl.: 1=0,1 mp *oldal 37*

P575 E Impulzus idő: Kimenet #5 Alap 1 10=1mp *oldal 37*

P576 E Impulzus idő: Kimenet #6 Alap 1 *oldal 37*

P577 E Impulzus idő: Kimenet #7 Alap 1 *oldal 37*

P578 E Impulzus idő: Kimenet #8 Alap 1 *oldal 37*

**** KIZÁRÁSOK HÍVÁSFOLYAMATAI ****

P581 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 1 Alap 1 *oldal 52*

P582 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 2 Alap 1 *oldal 52*

P583 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 3 Alap 1 *oldal 52*

P584 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 4 Alap 1 *oldal 53*

P585 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 5 Alap 1 *oldal 53*

P586 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 6 Alap 1 *oldal 53*

P587 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 7 Alap 1 *oldal 53*

P588 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 8 Alap 1 *oldal 53*

P589 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 9 Alap 1 *oldal 53*

P590 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 10 Alap 1 *oldal 53*

P591 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 11 Alap 1 *oldal 53*

P592 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 12 Alap 1 *oldal 53*

P593 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 13 Alap 1 *oldal 53*

P594 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 14 Alap 1 *oldal 53*

P595 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 15 Alap 1 *oldal 53*

P596 E Kizárás hívásfolyamata 1-4: Zóna 16 Alap 1 *oldal 53*

**** ALSÓ ZÓNÁK SZABOTÁZSAINAK HÍVÁSFOLYAMATAI ****

P601 E Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 1 Alap 1 *oldal 53*

P602 E Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 2 Alap 1 *oldal 53*

P603 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 3	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P604 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 4	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P605 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 5	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P606 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 6	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P607 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 7	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P608 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: alsó zóna 8	Alap 1	<i>oldal 53</i>

*** * FELSŐ ZÓNÁK SZABOTÁZSAINAK HÍVÁSFOLYAMATAI * ***

P609 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 1	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P610 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 2	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P611 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 3	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P612 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 4	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P613 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 5	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P614 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 6	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P615 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 7	Alap 1	<i>oldal 53</i>
P616 E	Szabotázs riasztás hívásfolyamata 1-4: felső zóna 8	Alap 1	<i>oldal 53</i>

RÁDIÓS ÉRZÉKELŐK TANÍTÁSA (1-16 ZÓNÁK) tekintse meg a P344E & P364E is

P620 E	1-16E Rádiós érzékelők tanítása 1-16		<i>oldal 38</i>
---------------	---	--	-----------------

RÁDIÓS ZÓNA OPCIÓI

		P601E-P616E Opciók	
P621 E	Opciók: Zóna #1	Alap 5	1 =Crow AE széria elem merülés <i>oldal 38</i>
P622 E	Opciók: Zóna #2	Alap 5	2 =Crow AE Rádiós nyitásérzékelő <i>oldal 38</i>
P623 E	Opciók: Zóna #3	Alap 5	3 =Crow Merlin PIR (nem felügyelt) <i>oldal 38</i>
P624 E	Opciók: Zóna #4	Alap 5	4 =Crow Merlin PIR (felügyelt) <i>oldal 38</i>
P625 E	Opciók: Zóna #5	Alap 5	5 =Free Wave (felügyelt) <i>oldal 38</i>
P626 E	Opciók: Zóna #6	Alap 5	6 =Free Wave (nem felügyelt) <i>oldal 38</i>
P627 E	Opciók: Zóna #7	Alap 5	11 =Ness eszközök elem merülés <i>oldal 38</i>
P628 E	Opciók: Zóna #8	Alap 5	12 =Ness rádiós nyitásérzékelő <i>oldal 38</i>
P629 E	Opciók: Zóna #9	Alap 5	21 =Electronics Line rádiós PIR <i>oldal 38</i>
P630 E	Opciók: Zóna #10	Alap 5	31 =Visonic K900 rádiós PIR <i>oldal 38</i>
P631 E	Opciók: Zóna #11	Alap 5	<i>oldal 38</i>
P632 E	Opciók: Zóna #12	Alap 5	<i>oldal 38</i>
P633 E	Opciók: Zóna #13	Alap 5	<i>oldal 38</i>
P634 E	Opciók: Zóna #14	Alap 5	<i>oldal 38</i>
P635 E	Opciók: Zóna #15	Alap 5	<i>oldal 38</i>
P636 E	Opciók: Zóna #16	Alap 5	<i>oldal 38</i>

TÁVVEZÉRLŐK TANÍTÁSA

P640 E	1-20E távvezérlők tanítása 1-20		<i>oldal 38</i>
---------------	--	--	-----------------

TÁVVEZÉRLŐ TÍPUS

P641 E	Típus: Távvezérlő #1	Alap 0	0 =Nem meghatározott <i>oldal 40</i>
P642 E	Típus: Távvezérlő #2	Alap 0	1 =Crow <i>oldal 40</i>
P643 E	Típus: Távvezérlő #3	Alap 0	21 =Ness <i>oldal 40</i>
P644 E	Típus: Távvezérlő #4	Alap 0	31 =Visonic <i>oldal 40</i>
P645 E	Típus: Távvezérlő #5	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P646 E	Típus: Távvezérlő #6	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P647 E	Típus: Távvezérlő #7	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P648 E	Típus: Távvezérlő #8	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P649 E	Típus: Távvezérlő #9	Alap 0	<i>oldal 40</i>

P650 E	Típus: Távvezérlő #10	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P651 E	Típus: Távvezérlő #11	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P652 E	Típus: Távvezérlő #12	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P653 E	Típus: Távvezérlő #13	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P654 E	Típus: Távvezérlő #14	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P655 E	Típus: Távvezérlő #15	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P656 E	Típus: Távvezérlő #16	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P657 E	Típus: Távvezérlő #17	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P658 E	Típus: Távvezérlő #18	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P659 E	Típus: Távvezérlő #19	Alap 0	<i>oldal 40</i>
P660 E	Típus: Távvezérlő #20	Alap 0	<i>oldal 40</i>

TÁVVEZÉRLŐK OPCÍOI ELSŐ BEÁLLÍTÁS

P661 E	Opciók: Távvezérlő #1	Alap 1,4,5	P661E-680E Opciók	<i>oldal 39</i>
P662 E	Opciók: Távvezérlő #2	Alap 1,4,5	1 =Engedély "A" partícióra	<i>oldal 39</i>
P663 E	Opciók: Távvezérlő #3	Alap 1,4,5	2 =Engedély "B" partícióra	<i>oldal 39</i>
P664 E	Opciók: Távvezérlő #4	Alap 1,4,5	3 =Engedély "C" partícióra	<i>oldal 39</i>
P665 E	Opciók: Távvezérlő #5	Alap 1,4,5	4 =Élesít	<i>oldal 39</i>
P666 E	Opciók: Távvezérlő #6	Alap 1,4,5	5 =Hatástalanít	<i>oldal 39</i>
P667 E	Opciók: Távvezérlő #7	Alap 1,4,5	6 =Otthoni módot élesít	<i>oldal 39</i>
P668 E	Opciók: Távvezérlő #8	Alap 1,4,5	7 =Otthoni módot hatástalanít	<i>oldal 39</i>
P669 E	Opciók: Távvezérlő #9	Alap 1,4,5	8 =Riasztáskor letiltva	<i>oldal 39</i>
P670 E	Opciók: Távvezérlő #10	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P671 E	Opciók: Távvezérlő #11	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P672 E	Opciók: Távvezérlő #12	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P673 E	Opciók: Távvezérlő #13	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P674 E	Opciók: Távvezérlő #14	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P675 E	Opciók: Távvezérlő #15	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P676 E	Opciók: Távvezérlő #16	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P677 E	Opciók: Távvezérlő #17	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P678 E	Opciók: Távvezérlő #18	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P679 E	Opciók: Távvezérlő #19	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>
P680 E	Opciók: Távvezérlő #20	Alap 1,4,5		<i>oldal 39</i>

TÁVVEZÉRLŐK OPCÍOI MÁSODIK BEÁLLÍTÁS

P681 E	Opciók: Távvezérlő #1	Alap 0	P681E-700E Opciók	<i>oldal 40</i>
P682 E	Opciók: Távvezérlő #2	Alap 0	1 =Kontrol BE	<i>oldal 40</i>
P683 E	Opciók: Távvezérlő #3	Alap 0	2 =Kontrol KI	<i>oldal 40</i>
P684 E	Opciók: Távvezérlő #4	Alap 0	3 =Kimenet BE	<i>oldal 40</i>
P685 E	Opciók: Távvezérlő #5	Alap 0	4 =Kimenet KI	<i>oldal 40</i>
P686 E	Opciók: Távvezérlő #6	Alap 0	5 =Azonnali pánik	<i>oldal 40</i>
P687 E	Opciók: Távvezérlő #7	Alap 0	6 =Késleltetett pánik	<i>oldal 40</i>
P688 E	Opciók: Távvezérlő #8	Alap 0	7 =Tartalék	<i>oldal 40</i>
P689 E	Opciók: Távvezérlő #9	Alap 0	8 =Tartalék	<i>oldal 40</i>
P690 E	Opciók: Távvezérlő #10	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P691 E	Opciók: Távvezérlő #11	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P692 E	Opciók: Távvezérlő #12	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P693 E	Opciók: Távvezérlő #13	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P694 E	Opciók: Távvezérlő #14	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P695 E	Opciók: Távvezérlő #15	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P696 E	Opciók: Távvezérlő #16	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P697 E	Opciók: Távvezérlő #17	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P698 E	Opciók: Távvezérlő #18	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P699 E	Opciók: Távvezérlő #19	Alap 0		<i>oldal 40</i>
P700 E	Opciók: Távvezérlő #20	Alap 0		<i>oldal 40</i>

TÁVVEZÉRLŐ KIMENETEK

P701 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #1	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P702 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #2	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P703 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #3	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P704 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #4	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P705 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #5	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P706 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #6	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P707 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #7	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P708 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #8	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P709 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #9	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P710 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #10	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P711 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #11	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P712 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #12	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P713 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #13	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P714 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #14	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P715 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #15	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P716 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #16	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P717 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #17	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P718 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #18	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P719 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #19	Alap 0	<i>oldal 41</i>
P720 E	Kimenetek 1-8: Távvezérlő #20	Alap 0	<i>oldal 41</i>

**** ZÓNA RIASZTÁS CONTACT ID KÓDJAI ****

P721 E	Riasztás: Zóna 1	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P722 E	Riasztás: Zóna 2	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P723 E	Riasztás: Zóna 3	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P724 E	Riasztás: Zóna 4	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P725 E	Riasztás: Zóna 5	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P726 E	Riasztás: Zóna 6	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P727 E	Riasztás: Zóna 7	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P728 E	Riasztás: Zóna 8	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P729 E	Riasztás: Zóna 9	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P730 E	Riasztás: Zóna 10	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P731 E	Riasztás: Zóna 11	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P732 E	Riasztás: Zóna 12	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P733 E	Riasztás: Zóna 13	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P734 E	Riasztás: Zóna 14	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P735 E	Riasztás: Zóna 15	Alap 130	<i>oldal 54</i>
P736 E	Riasztás: Zóna 16	Alap 130	<i>oldal 54</i>

**** KEZELŐ PÁNIK RIASZTÁS CONTACT ID JELENTÉS KÓDJAI ****

P737 E	Kezelőn pánik riasztás (és 1&3 gombok) Contact ID kód	Alap 120	<i>oldal 55</i>
---------------	---	----------	-----------------

**** KEZELŐ TŰZ RIASZTÁS CONTACT ID JELENTÉS KÓDJAI ****

P738 E	Kezelőn pánik riasztás (és 4&6 gombok) Contact ID kód	Alap 110	<i>oldal 55</i>
---------------	---	----------	-----------------

**** KEZELŐ ORVOSI RIASZTÁS CONTACT ID JELENTÉS KÓDJAI ****

P739 E	Kezelőn pánik riasztás (és 7&9 gombok) Contact ID kód	Alap 100	<i>oldal 55</i>
---------------	---	----------	-----------------

**** ZÓNA SZABOTÁZS CONTACT ID KÓDJAI ****

P741 E	Szabotázs: Zóna 1	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P742 E	Szabotázs: Zóna 2	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P743 E	Szabotázs: Zóna 3	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P744 E	Szabotázs: Zóna 4	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P745 E	Szabotázs: Zóna 5	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P746 E	Szabotázs: Zóna 6	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P747 E	Szabotázs: Zóna 7	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P748 E	Szabotázs: Zóna 8	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P749 E	Szabotázs: Zóna 9	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P750 E	Szabotázs: Zóna 10	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P751 E	Szabotázs: Zóna 11	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P752 E	Szabotázs: Zóna 12	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P753 E	Szabotázs: Zóna 13	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P754 E	Szabotázs: Zóna 14	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P755 E	Szabotázs: Zóna 15	Alap 137	<i>oldal 55</i>
P756 E	Szabotázs: Zóna 16	Alap 137	<i>oldal 55</i>

**** KEZELŐ PÁNIK RIASZTÁS HANGÜZENET BEÁLLÍTÁSAI ****

P757 E	Kezelőn pánik riasztás (és 1&3 gombok) hangüzenet	Alap 1	<i>oldal 55</i>
---------------	---	--------	-----------------

**** KEZELŐ TŰZ RIASZTÁS HANGÜZENET BEÁLLÍTÁSAI ****

P758 E	Kezelőn pánik riasztás (és 4&6 gombok) hangüzenet	Alap 1	<i>oldal 55</i>
---------------	---	--------	-----------------

**** KEZELŐ ORVOSI RIASZTÁS HANGÜZENET BEÁLLÍTÁSAI ****

P759 E	Kezelőn pánik riasztás (és 7&9 gombok) hangüzenet	Alap 1	<i>oldal 55</i>
---------------	---	--------	-----------------

**** ZÓNA RIASZTÁS HANGÜZENETEINEK BEÁLLÍTÁSA ****

P761 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 1	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P762 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 2	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P763 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 3	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P764 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 4	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P765 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 5	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P766 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 6	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P767 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 7	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P768 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 8	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P769 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 9	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P770 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 10	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P771 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 11	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P772 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 12	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P773 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 13	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P774 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 14	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P775 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 15	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P776 E	Hangüzenet riasztásnál: Zóna 16	Alap 1	<i>oldal 55</i>

**** TÁVOLI ÉLESÍTÉS/HATÁSTALANÍTÁS ÁLLAPOT ÜZENET CÍMZÉS ****

P777 E	Állapot üzenet indítása "A" partíció távoli vezérlésnél	Alap 0	<i>oldal 45</i>
P778 E	Állapot üzenet indítása "B" partíció távoli vezérlésnél	Alap 0	<i>oldal 45</i>
P779 E	Állapot üzenet indítása "C" partíció távoli vezérlésnél	Alap 0	<i>oldal 45</i>

**** TÁVOLI KIMENETVEZÉRLÉS ÁLLAPOT ÜZENET CÍMZÉS ****

P781 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #1	Alap 0	<i>oldal 46</i>
---------------	---	--------	-----------------

P782 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #2	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P783 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #3	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P784 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #4	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P785 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #5	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P786 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #6	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P787 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #7	Alap 0	<i>oldal 46</i>
P788 E	Távoli vezérlés állapot üzenet indítása: Kimenet #8	Alap 0	<i>oldal 46</i>

**** AC ÉS AKKU HANGÜZENETEI ****

P789 E	AC hiba hangüzenet szám	Alap 1	<i>oldal 55</i>
P790 E	Akku hiba hangüzenet szám	Alap 1	<i>oldal 55</i>

IDŐZÓNÁK DEFINIÁLÁSA

P791 E	Időzóna 1 A hét napja	Alap 0	
P792 E	Időzóna 1 Indítási idő	Alap 0	
P793 E	Időzóna 1 Befejezési idő	Alap 0	
P794 E	Időzóna 2 A hét napja	Alap 0	
P795 E	Időzóna 2 Indítási idő	Alap 0	
P796 E	Időzóna 2 Befejezési idő	Alap 0	
P797 E	Időzóna 3 A hét napja	Alap 0	
P798 E	Időzóna 3 Indítási idő	Alap 0	
P799 E	Időzóna 3 Befejezési idő	Alap 0	
P800 E	Időzóna 4 A hét napja	Alap 0	
P801 E	Időzóna 4 Indítási idő	Alap 0	
P802 E	Időzóna 4 Befejezési idő	Alap 0	
P803 E	Időzóna 5 A hét napja	Alap 0	
P804 E	Időzóna 5 Indítási idő	Alap 0	
P805 E	Időzóna 5 Befejezési idő	Alap 0	
P806 E	Időzóna 6 A hét napja	Alap 0	
P807 E	Időzóna 6 Indítási idő	Alap 0	
P808 E	Időzóna 6 Befejezési idő	Alap 0	
P809 E	Időzóna 7 A hét napja	Alap 0	
P810 E	Időzóna 7 Indítási idő	Alap 0	
P811 E	Időzóna 7 Befejezési idő	Alap 0	
P812 E	Időzóna 8 A hét napja	Alap 0	
P813 E	Időzóna 8 Indítási idő	Alap 0	
P814 E	Időzóna 8 Befejezési idő	Alap 0	

IDŐZÓNA PROGRAMOZÁS

NAPOK 1-7

1 =Vasárnap	<i>oldal 41</i>
2 =Hérfő	<i>oldal 41</i>
3 =Kedd	<i>oldal 41</i>
4 =Szerda	<i>oldal 41</i>
5 =Csütörtök	<i>oldal 41</i>
6 =Péntek	<i>oldal 41</i>
7 =Szombat	<i>oldal 41</i>
8 =Fordított időzónák	<i>oldal 41</i>
Idők: 0000-2359	<i>oldal 41</i>

**** TESZTHÍVÁSOK ****

P815 E	Teszthívások a hét 1-7 napján		<i>oldal 54</i>
P816 E	Teszthívás időpontja	Alap 2300	<i>oldal 54</i>

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

P817 E	Nyári időszámítás indítás: Vasárnap	Alap 1	<i>oldal 42</i>
P818 E	Nyári időszámítás indítás: Hónap	Alap 10	<i>oldal 42</i>
P819 E	Nyári időszámítás indítás: Óra	Alap 2	<i>oldal 42</i>
P820 E	Nyári időszámítás vége: Vasárnap	Alap 3	<i>oldal 42</i>
P821 E	Nyári időszámítás vége: Hónap	Alap 3	<i>oldal 42</i>
P822 E	Nyári időszámítás vége: Óra	Alap 3	<i>oldal 42</i>

ÓRABEÁLLÍTÁS

P823 E	A hét napja (1-7 ahol 1=Vasárnap)		<i>oldal 43</i>
---------------	-----------------------------------	--	-----------------

P824 E	Idő beállítás (ÓÓPP)		<i>oldal 43</i>
P825 E	A hónap napja (1-31)		<i>oldal 43</i>
P826 E	Hónap beállítás (1-12)		<i>oldal 43</i>
P827 E	Év beállítás		<i>oldal 43</i>

**** FEL/LETÖLTŐ BIZTONSÁGI KÓD ****

P828 E	XXXXXXXX. Minimum 8 számjegy		<i>oldal 58</i>
---------------	------------------------------	--	-----------------

DINAMIKUS ADAT

P830 E	Vegyes rendszer jelzések	1 =Tartalék	<i>oldal 42</i>
P831 E	Kezelő cím megjelenítés	2 =Tartalék	<i>oldal 42</i>
P832 E	Kezelőre jelölt partíciók megjelenítése (1=A, 2=B, 3=C)	3 =Tartalék	<i>oldal 42</i>
P833 E	Szoftver verzió megjelenítése	4 =Tartalék	<i>oldal 42</i>
		5 =Tartalék	
		6 =Tartalék	
		7 =Tartalék	
		8 =Nyári időszámítás aktív	

ESEMÉNYTÁR NYOMTATÁSA

P834 E	ESeménytár nyomtatás indít		<i>oldal 44</i>
---------------	----------------------------	--	-----------------

**** MANUÁLIS VÁLASZADÁS BEJÖVŐ HÍVÁSRA ****

P835 E	Válasz bejövő hívásra (felhasználó indítja)		<i>oldal 58</i>
---------------	---	--	-----------------

SÉTÁLÓ TESZT MÓD

P836 E	Sétáló teszt mód bekapcsolás BE/KI		<i>oldal 44</i>
---------------	------------------------------------	--	-----------------

IDEIGLENES KIMENET TILTÁS MÓD

P837 E	Ideiglenes kimenet tiltás mód - 1-8 kimenetek		<i>oldal 43</i>
---------------	---	--	-----------------

DTU GYORSTÖLTŐ ÍRÁSA/MÁSOLÁSA

P838 E	Írás DTU-ra soros porton		<i>oldal 43</i>
P839 E	Másolás DTU-ról soros porton panelra		<i>oldal 43</i>

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

P840 E	Felhasználói kódok törlése		<i>oldal 44</i>
P841 E	Kommunikátor paramétereinek törlése		<i>oldal 44</i>
P842 E	Rádiós paraméterek törlése		<i>oldal 44</i>
P843 E	PA & Hangpanel paramétereinek törlése		<i>oldal 44</i>
P844 E	Minden más paraméter törlése		<i>oldal 44</i>
P845 E	Teljes törlés - vissza gyári alapra		<i>oldal 44</i>

KIMENETEK PARAMÉTEREINEK TÖRLÉSE

P846 E	Minden kimenet (1-8) paramétereinek törlése		<i>oldal 44</i>
---------------	---	--	-----------------

ESEMÉNYTÁR TÖRLÉSE

P847 E	255 esemény törlése a memóriatárból		<i>oldal 44</i>
P848 E	Nem jelentett PA események törlése		<i>oldal 44</i>

AKTÍV IDŐZÓNÁK

P849 E Aktív időzónák

oldal 42

PA PANEL KIMENET BE ÜZENET

P851 E PA panel üzenet BE: Kimenet #1 Alap 0
P852 E PA panel üzenet BE: Kimenet #2 Alap 0
P853 E PA panel üzenet BE: Kimenet #3 Alap 0
P854 E PA panel üzenet BE: Kimenet #4 Alap 0
P855 E PA panel üzenet BE: Kimenet #5 Alap 0
P856 E PA panel üzenet BE: Kimenet #6 Alap 0
P857 E PA panel üzenet BE: Kimenet #7 Alap 0
P858 E PA panel üzenet BE: Kimenet #8 Alap 0

PA PANEL KIMENET KI ÜZENET

P851 E PA panel üzenet KI: Kimenet #1 Alap 0
P852 E PA panel üzenet KI: Kimenet #2 Alap 0
P853 E PA panel üzenet KI: Kimenet #3 Alap 0
P854 E PA panel üzenet KI: Kimenet #4 Alap 0
P855 E PA panel üzenet KI: Kimenet #5 Alap 0
P856 E PA panel üzenet KI: Kimenet #6 Alap 0
P857 E PA panel üzenet KI: Kimenet #7 Alap 0
P858 E PA panel üzenet KI: Kimenet #8 Alap 0

PA PANEL BELÉPÉS KÉSLELTETÉS ÜZENET

P871 E PA panel üzenet "A" partíció belépés késleltetésnél Alap 0
P872 E PA panel üzenet "B" partíció belépés késleltetésnél Alap 0
P873 E PA panel üzenet "C" partíció belépés késleltetésnél Alap 0

PA PANEL KILÉPÉS KÉSLELTETÉS ÜZENET

P874 E PA panel üzenet "A" partíció kilépés késleltetésnél Alap 0
P875 E PA panel üzenet "B" partíció kilépés késleltetésnél Alap 0
P876 E PA panel üzenet "C" partíció kilépés késleltetésnél Alap 0

PA PANEL ÉLESÍTVE ÜZENET

P877 E PA panel üzenet "A" partíció élesítve Alap 0
P878 E PA panel üzenet "B" partíció élesítve Alap 0
P879 E PA panel üzenet "C" partíció élesítve Alap 0

PA PANEL OTTHONI MÓD ÉLESÍTVE ÜZENET

P881 E PA panel üzenet "A" partíció otthoni mód élesítve Alap 0
P882 E PA panel üzenet "B" partíció otthoni mód élesítve Alap 0
P883 E PA panel üzenet "C" partíció otthoni mód élesítve Alap 0

PA PANEL HATÁSTALANÍTVÁ ÜZENET

P884 E PA panel üzenet "A" partíció hatástalanítva Alap 0
P885 E PA panel üzenet "B" partíció hatástalanítva Alap 0
P886 E PA panel üzenet "C" partíció hatástalanítva Alap 0

PA PANEL AJTÓ TÚL HOSSZÚ IDEIG NYITVA (DOTL) ÜZENET

P887 E PA panel üzenet "A" partíció DOTL Alap 0

P888 E PA panel üzenet "B" partíció DOTL Alap 0
P889 E PA panel üzenet "C" partíció DOTL Alap 0

**** PA PANEL ZÓNARIASZTÁS ÜZENET ****

P891 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 1 Alap 0
P892 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 2 Alap 0
P893 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 3 Alap 0
P894 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 4 Alap 0
P895 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 5 Alap 0
P896 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 6 Alap 0
P897 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 7 Alap 0
P898 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 8 Alap 0
P899 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 9 Alap 0
P900 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 10 Alap 0
P901 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 11 Alap 0
P902 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 12 Alap 0
P903 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 13 Alap 0
P904 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 14 Alap 0
P905 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 15 Alap 0
P906 E PA panel üzenet riasztás: Zóna 16 Alap 0

**** VEGYES PA PANEL RIASZTÁS ÜZENET ****

P907 E AC hiba PA panel üzenet Alap 0
P908 E Akku hiba PA panel üzenet Alap 0
P909 E Rendszer szabotázs riasztás PA panel üzenet Alap 0
P910 E Zóna szabotázs riasztás PA panel üzenet Alap 0
P911 E Távvezérlő pánik riasztás PA panel üzenet Alap 0
P912 E Kezelő pánikriasztás PA panel üzenet Alap 0
P913 E Kezelő tűzriasztás PA panel üzenet Alap 0
P914 E Kezelő orvosi riasztás PA panel üzenet Alap 0

**** RENDSZER SZABOTÁZS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P921 E 4+2 riasztás kód: Rendszer szabotázs Alap 86 oldal 58

**** RENDSZER SZABOTÁZS VISSZAÁLLT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P922 E 4+2 riasztás kód: Rendszer szabotázs visszaállt Alap 87 oldal 58

**** ÉLESÍTÉS ARM GOMBBAL 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P923 E 4+2 élesítés "ARM" gombbal vagy Kulcsos kapcsolóval Alap 81 oldal 58

**** HATÁSTALANÍTÁS EGY GOMBBAL / KULCSOS KAPCS.-VAL 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P924 E 4+2 hatástalanítás "ARM"/"MON"/"STAY" gombbal vagy Kulcsos kapcsolóval Alap 83 oldal 58

**** OTTHONI MÓD ÉLESÍTÉS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P925 E 4+2 Otthoni mód élesítés kód Alap 82 oldal 58

**** AKKU HIBA 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P926 E Akku hiba 4+2 kód Alap 94 oldal 58
P927 E Akku hiba visszaállt 4+2 kód Alap 96 oldal 58

**** AC HIBA 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P928 E AC hiba 4+2 kód Alap 95 oldal 58
P929 E AC hiba visszaállt 4+2 kód Alap 97 oldal 58

**** PÁNIK RIASZTÁS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P930 E Manuális pánikriasztás 4+2 kód Alap 88 oldal 58
P931 E Manuális pánikriasztás visszaállt 4+2 kód Alap 91 oldal 58

**** TŰZRIASZTÁS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P932 E	Manuális tűzriasztás 4+2 kód	Alap 89	<i>oldal 58</i>
P933 E	Manuális tűzriasztás visszaállt 4+2 kód	Alap 93	<i>oldal 58</i>

**** ORVOSI RIASZTÁS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P934 E	Manuális orvosi riasztás 4+2 kód	Alap 90	<i>oldal 58</i>
P935 E	Manuális orvosi riasztás visszaállt 4+2 kód	Alap 93	<i>oldal 58</i>

**** KÉNYYSZER RIASZTÁS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P936 E	Kényszer riasztás 4+2 kód	Alap 84	<i>oldal 58</i>
---------------	---------------------------	---------	-----------------

**** AUTOMATIKUS TESZT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P937 E	Automatikus teszt 4+2 kód	Alap 85	<i>oldal 58</i>
---------------	---------------------------	---------	-----------------

**** ZÓNARIASZTÁS 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P941 E	4+2 riasztás kód: Zóna 1	Alap 01	<i>oldal 58</i>
P942 E	4+2 riasztás kód: Zóna 2	Alap 02	<i>oldal 58</i>
P943 E	4+2 riasztás kód: Zóna 3	Alap 03	<i>oldal 58</i>
P944 E	4+2 riasztás kód: Zóna 4	Alap 04	<i>oldal 58</i>
P945 E	4+2 riasztás kód: Zóna 5	Alap 05	<i>oldal 58</i>
P946 E	4+2 riasztás kód: Zóna 6	Alap 06	<i>oldal 58</i>
P947 E	4+2 riasztás kód: Zóna 7	Alap 07	<i>oldal 58</i>
P948 E	4+2 riasztás kód: Zóna 8	Alap 08	<i>oldal 58</i>
P949 E	4+2 riasztás kód: Zóna 9	Alap 09	<i>oldal 58</i>
P950 E	4+2 riasztás kód: Zóna 10	Alap 01	<i>oldal 58</i>
P951 E	4+2 riasztás kód: Zóna 11	Alap 02	<i>oldal 58</i>
P952 E	4+2 riasztás kód: Zóna 12	Alap 03	<i>oldal 58</i>
P953 E	4+2 riasztás kód: Zóna 13	Alap 04	<i>oldal 58</i>
P954 E	4+2 riasztás kód: Zóna 14	Alap 05	<i>oldal 58</i>
P955 E	4+2 riasztás kód: Zóna 15	Alap 06	<i>oldal 58</i>
P956 E	4+2 riasztás kód: Zóna 16	Alap 07	<i>oldal 58</i>

**** ZÓNARIASZTÁS VISSZAÁLLT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P961 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 1	Alap 11	<i>oldal 58</i>
P962 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 2	Alap 12	<i>oldal 58</i>
P963 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 3	Alap 13	<i>oldal 58</i>
P964 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 4	Alap 14	<i>oldal 58</i>
P965 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 5	Alap 15	<i>oldal 58</i>
P966 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 6	Alap 16	<i>oldal 58</i>
P967 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 7	Alap 17	<i>oldal 58</i>
P968 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 8	Alap 18	<i>oldal 58</i>
P969 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 9	Alap 19	<i>oldal 58</i>
P970 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 10	Alap 11	<i>oldal 58</i>
P971 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 11	Alap 12	<i>oldal 58</i>
P972 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 12	Alap 13	<i>oldal 58</i>
P973 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 13	Alap 14	<i>oldal 58</i>
P974 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 14	Alap 15	<i>oldal 58</i>
P975 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 15	Alap 16	<i>oldal 58</i>
P976 E	4+2 riasztás visszaállt kód: Zóna 16	Alap 17	<i>oldal 58</i>

**** ZÓNA KIZÁRVA 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P981 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 1	Alap 21	<i>oldal 58</i>
P982 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 2	Alap 22	<i>oldal 58</i>
P983 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 3	Alap 23	<i>oldal 58</i>
P984 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 4	Alap 24	<i>oldal 58</i>

P985 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 5	Alap 25	<i>oldal 58</i>
P986 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 6	Alap 26	<i>oldal 58</i>
P987 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 7	Alap 27	<i>oldal 58</i>
P988 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 8	Alap 28	<i>oldal 58</i>
P989 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 9	Alap 29	<i>oldal 58</i>
P990 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 10	Alap 30	<i>oldal 58</i>
P991 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 11	Alap 21	<i>oldal 58</i>
P992 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 12	Alap 22	<i>oldal 58</i>
P993 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 13	Alap 23	<i>oldal 58</i>
P994 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 14	Alap 24	<i>oldal 58</i>
P995 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 15	Alap 25	<i>oldal 58</i>
P996 E	4+2 kizárás üzenet: Zóna 16	Alap 26	<i>oldal 58</i>

**** ZÓNA KIZÁRÁS VISSZAÁLLT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P1001 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 1	Alap 31	<i>oldal 58</i>
P1002 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 2	Alap 32	<i>oldal 58</i>
P1003 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 3	Alap 33	<i>oldal 58</i>
P1004 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 4	Alap 34	<i>oldal 58</i>
P1005 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 5	Alap 35	<i>oldal 58</i>
P1006 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 6	Alap 36	<i>oldal 58</i>
P1007 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 7	Alap 37	<i>oldal 58</i>
P1008 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 8	Alap 38	<i>oldal 58</i>
P1009 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 9	Alap 39	<i>oldal 58</i>
P1010 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 10	Alap 40	<i>oldal 58</i>
P1011 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 11	Alap 31	<i>oldal 58</i>
P1012 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 12	Alap 32	<i>oldal 58</i>
P1013 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 13	Alap 33	<i>oldal 58</i>
P1014 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 14	Alap 34	<i>oldal 58</i>
P1015 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 15	Alap 35	<i>oldal 58</i>
P1016 E	4+2 kizárás visszaállt üzenet: Zóna 16	Alap 36	<i>oldal 58</i>

**** # FELHASZNÁLÓ ÁLTAL RIASZTVA 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P1021 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 1	Alap 41	<i>oldal 58</i>
P1022 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 2	Alap 42	<i>oldal 58</i>
P1023 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 3	Alap 43	<i>oldal 58</i>
P1024 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 4	Alap 44	<i>oldal 58</i>
P1025 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 5	Alap 45	<i>oldal 58</i>
P1026 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 6	Alap 46	<i>oldal 58</i>
P1027 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 7	Alap 47	<i>oldal 58</i>
P1028 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 8	Alap 48	<i>oldal 58</i>
P1029 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 9	Alap 49	<i>oldal 58</i>
P1030 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 10	Alap 50	<i>oldal 58</i>
P1031 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 11	Alap 41	<i>oldal 58</i>
P1032 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 12	Alap 42	<i>oldal 58</i>
P1033 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 13	Alap 43	<i>oldal 58</i>
P1034 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 14	Alap 44	<i>oldal 58</i>
P1035 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 15	Alap 45	<i>oldal 58</i>
P1036 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 16	Alap 46	<i>oldal 58</i>
P1037 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 17	Alap 47	<i>oldal 58</i>
P1038 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 18	Alap 48	<i>oldal 58</i>
P1039 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 19	Alap 49	<i>oldal 58</i>
P1040 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 20	Alap 50	<i>oldal 58</i>
P1041 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 21	Alap 41	<i>oldal 58</i>
P1042 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 22	Alap 42	<i>oldal 58</i>
P1043 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 23	Alap 43	<i>oldal 58</i>
P1044 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 24	Alap 44	<i>oldal 58</i>
P1045 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 25	Alap 45	<i>oldal 58</i>
P1046 E	4+2 kód élesít: Felhasználó 26	Alap 46	<i>oldal 58</i>

P1047	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 27	Alap 47	<i>oldal 58</i>
P1048	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 28	Alap 48	<i>oldal 58</i>
P1049	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 29	Alap 49	<i>oldal 58</i>
P1050	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 30	Alap 50	<i>oldal 58</i>
P1051	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 31	Alap 41	<i>oldal 58</i>
P1052	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 32	Alap 42	<i>oldal 58</i>
P1053	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 33	Alap 43	<i>oldal 58</i>
P1054	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 34	Alap 44	<i>oldal 58</i>
P1055	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 35	Alap 45	<i>oldal 58</i>
P1056	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 36	Alap 46	<i>oldal 58</i>
P1057	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 37	Alap 47	<i>oldal 58</i>
P1058	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 38	Alap 48	<i>oldal 58</i>
P1059	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 39	Alap 49	<i>oldal 58</i>
P1060	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 40	Alap 50	<i>oldal 58</i>
P1061	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 41	Alap 41	<i>oldal 58</i>
P1062	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 42	Alap 42	<i>oldal 58</i>
P1063	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 43	Alap 43	<i>oldal 58</i>
P1064	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 44	Alap 44	<i>oldal 58</i>
P1065	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 45	Alap 45	<i>oldal 58</i>
P1066	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 46	Alap 46	<i>oldal 58</i>
P1067	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 47	Alap 47	<i>oldal 58</i>
P1068	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 48	Alap 48	<i>oldal 58</i>
P1069	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 49	Alap 49	<i>oldal 58</i>
P1070	E	4+2 kód élesít: Felhasználó 50	Alap 50	<i>oldal 58</i>

**** FELHASZNÁLÓ # ÁLTAL HATÁSTALANÍTVÁ 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P1071	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 1	Alap 51	<i>oldal 58</i>
P1072	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 2	Alap 52	<i>oldal 58</i>
P1073	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 3	Alap 53	<i>oldal 58</i>
P1074	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 4	Alap 54	<i>oldal 58</i>
P1075	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 5	Alap 55	<i>oldal 58</i>
P1076	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 6	Alap 56	<i>oldal 58</i>
P1077	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 7	Alap 57	<i>oldal 58</i>
P1078	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 8	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1079	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 9	Alap 59	<i>oldal 58</i>
P1080	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 10	Alap 60	<i>oldal 58</i>
P1081	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 11	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1082	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 12	Alap 52	<i>oldal 58</i>
P1083	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 13	Alap 53	<i>oldal 58</i>
P1084	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 14	Alap 54	<i>oldal 58</i>
P1085	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 15	Alap 55	<i>oldal 58</i>
P1086	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 16	Alap 56	<i>oldal 58</i>
P1087	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 17	Alap 57	<i>oldal 58</i>
P1088	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 18	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1089	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 19	Alap 59	<i>oldal 58</i>
P1090	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 20	Alap 60	<i>oldal 58</i>
P1091	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 21	Alap 51	<i>oldal 58</i>
P1092	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 22	Alap 52	<i>oldal 58</i>
P1093	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 23	Alap 53	<i>oldal 58</i>
P1094	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 24	Alap 54	<i>oldal 58</i>
P1095	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 25	Alap 55	<i>oldal 58</i>
P1096	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 26	Alap 56	<i>oldal 58</i>
P1097	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 27	Alap 57	<i>oldal 58</i>
P1098	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 28	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1099	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 29	Alap 59	<i>oldal 58</i>
P1100	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 30	Alap 60	<i>oldal 58</i>
P1101	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 31	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1102	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 32	Alap 52	<i>oldal 58</i>
P1103	E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 33	Alap 53	<i>oldal 58</i>

P1104 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 34	Alap 54	<i>oldal 58</i>
P1105 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 35	Alap 55	<i>oldal 58</i>
P1106 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 36	Alap 56	<i>oldal 58</i>
P1107 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 37	Alap 57	<i>oldal 58</i>
P1108 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 38	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1109 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 39	Alap 59	<i>oldal 58</i>
P1110 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 40	Alap 60	<i>oldal 58</i>
P1111 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 41	Alap 51	<i>oldal 58</i>
P1112 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 42	Alap 52	<i>oldal 58</i>
P1113 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 43	Alap 53	<i>oldal 58</i>
P1114 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 44	Alap 54	<i>oldal 58</i>
P1115 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 45	Alap 55	<i>oldal 58</i>
P1116 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 46	Alap 56	<i>oldal 58</i>
P1117 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 47	Alap 57	<i>oldal 58</i>
P1118 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 48	Alap 58	<i>oldal 58</i>
P1119 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 49	Alap 59	<i>oldal 58</i>
P1120 E	4+2 kód hatástalanít: Felhasználó 50	Alap 60	<i>oldal 58</i>

**** TÁVVEZÉRLŐVEL # ÉLESÍT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P1121 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 1	Alap 61	<i>oldal 58</i>
P1122 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 2	Alap 62	<i>oldal 58</i>
P1123 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 3	Alap 63	<i>oldal 58</i>
P1124 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 4	Alap 64	<i>oldal 58</i>
P1125 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 5	Alap 65	<i>oldal 58</i>
P1126 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 6	Alap 66	<i>oldal 58</i>
P1127 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 7	Alap 67	<i>oldal 58</i>
P1128 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 8	Alap 68	<i>oldal 58</i>
P1129 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 9	Alap 69	<i>oldal 58</i>
P1130 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 10	Alap 70	<i>oldal 58</i>
P1131 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 11	Alap 61	<i>oldal 58</i>
P1132 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 12	Alap 62	<i>oldal 58</i>
P1133 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 13	Alap 63	<i>oldal 58</i>
P1134 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 14	Alap 64	<i>oldal 58</i>
P1135 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 15	Alap 65	<i>oldal 58</i>
P1136 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 16	Alap 66	<i>oldal 58</i>
P1137 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 17	Alap 67	<i>oldal 58</i>
P1138 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 18	Alap 68	<i>oldal 58</i>
P1139 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 19	Alap 69	<i>oldal 58</i>
P1140 E	4+2 kód élesít: Távvezérlő 20	Alap 70	<i>oldal 58</i>

**** TÁVVEZÉRLŐVEL # HATÁSTALANÍT 4+2 JELENTÉS KÓD ****

P1141 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 1	Alap 71	<i>oldal 58</i>
P1142 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 2	Alap 72	<i>oldal 58</i>
P1143 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 3	Alap 73	<i>oldal 58</i>
P1144 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 4	Alap 74	<i>oldal 58</i>
P1145 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 5	Alap 75	<i>oldal 58</i>
P1146 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 6	Alap 76	<i>oldal 58</i>
P1147 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 7	Alap 77	<i>oldal 58</i>
P1148 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 8	Alap 78	<i>oldal 58</i>
P1149 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 9	Alap 79	<i>oldal 58</i>
P1150 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 10	Alap 80	<i>oldal 58</i>
P1151 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 11	Alap 71	<i>oldal 58</i>
P1152 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 12	Alap 72	<i>oldal 58</i>
P1153 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 13	Alap 73	<i>oldal 58</i>
P1154 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 14	Alap 74	<i>oldal 58</i>
P1155 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 15	Alap 75	<i>oldal 58</i>
P1156 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 16	Alap 76	<i>oldal 58</i>
P1157 E	4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 17	Alap 77	<i>oldal 58</i>

P1158 E 4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 18
P1159 E 4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 19
P1160 E 4+2 kód hatástalanít: Távvezérlő 20

Alap 78
Alap 79
Alap 80

oldal 58
oldal 58
oldal 58